Český návod k použití

simplehuman sensor mirror trio max
Kosmetické zrcátko s LED osvětlením a síťovým napájením

Základní vlastnosti

- Zvětšení 1×, 5× a 10×.
- Automatické otočení zrcadla.
- Senzorové rozsvícení.
- Dva světelné režimy.
- Plynulý jas 100 až 800 luxů.



Rozměry

Výška: 43,1 cm
Šířka hlavy zrcadla: 28,7 cm
Hloubka dle nákresu: 15,2 cm

Rozměrový obrázek dodaný k návodu.



1. Umístění a připojení

Postavte zrcátko na rovnou, stabilní a suchou plochu. Kolem zrcadlové hlavy ponechte volný prostor pro automatické otáčení. Připojte dodaný napájecí zdroj ke zrcátku a do elektrické zásuvky. Používejte napájení odpovídající štítku výrobku. Zrcátko je síťové a při používání musí být připojené k napájení.

2. Volba zvětšení

Strana s 5× zvětšením slouží k podrobnému pohledu na obličej. Druhá strana nabízí běžný odraz 1× a malé pole s 10× zvětšením pro detaily. Vzdálenost obličeje upravte podle zvoleného zvětšení tak, aby byl obraz ostrý.

Ovládání a péče

3. Rozsvícení a ruční ovládání

Při přiblížení obličeje se světlo automaticky rozsvítí, po vzdálení zhasne. Pro trvalé rozsvícení podržte horní dotykovou plochu přibližně 1 sekundu. Stejným podržením světlo ručně vypnete.

4. Automatické otočení

Dvakrát rychle klepněte na boční dotykovou lištu. Zrcadlo se samo otočí na druhou stranu. Během pohybu mu nebraňte a neotáčejte jej násilím rukou.

5. Jas a světelný režim

Posouváním prstu po boční liště nahoru jas zvýšíte, směrem dolů jej snížíte. Podržením boční lišty přibližně 1 sekundu přepnete mezi simulací denního světla a světla svíček.

6. Čištění a bezpečné používání

Udržujte okénko senzoru čisté. Zrcátko používejte pouze v interiéru, mimo mokré prostředí. Neponořujte je do vody. Před čištěním odpojte napájení; sklo a tělo otřete měkkou utěrkou. Nestříkejte kapaliny přímo na výrobek. Poškozený kabel ani napájecí zdroj nepoužívejte.

7. Řešení běžných potíží

Světlo se nerozsvítí: Odpojte a znovu připojte napájení. Očistěte senzor měkkou utěrkou a vyzkoušejte jej přiblížením ruky na 10 až 15 cm.

Světlo nezhasíná: Očistěte senzor a odstraňte předměty z jeho okolí. Pokud problém trvá, odpojte a znovu připojte napájecí kabel.

Zrcadlo se neotáčí: Odstraňte překážky. Dvakrát klepněte na lištu; může se ozvat cvaknutí nebo zrcadlo mírně pohne. Dvojité klepnutí opakujte ještě 2 až 3krát podle doporučení výrobce. Mechanismus nepřetlačujte. Při přetrvávající závadě kontaktujte prodejce.

Podklady

České zpracování podle originálního návodu a podpory výrobce, doplněné obecnými pokyny k zacházení. Uchovejte spolu s původní dokumentací.

Originální návod výrobce | Podpora výrobce | Údaje o výrobku
Kontakt na prodejce: obchod@dokose.cz