



Přípravek zvyšující dezinfekční účinky páry. Určen k výhradnímu použití s parním sterilizátorem Polti a přístrojem Cimex Eradicator.

Pára zahřátá na 180 °C je v kombinaci s přípravkem HPMed skvělým prostředkem k účinnému ničení patogenů i v těch nejobtížněji dostupných místech. Dezinfikuje všechny typy povrchů a poradí si s bakteriemi, viry, plísněmi, štěnicemi i jinými parazity.

Návod k použití:

- odšroubujte víčko lahvičky (fig. 1)
- do lahvičky vložte knot (fig. 2) tak, aby byl rovný, vedl středem lahvičky a sahal až na její dno (fig. 3)
- zašroubujte lahvičku do parní pistole tak, aby se druhý konec knotu zasunul do otvoru uvnitř závitů v pistolí (fig. 4)

Upozornění:

- Nešroubujte lahvičku do závitů parní pistole, aniž by byl v lahvičce umístěn knot.
- Pokud se během používání zařízení nemění množství obsahu lahvičky, znamená to, že byl knot zasunut špatně, nebo se uvnitř lahvičky zkroutil. Vyšroubujte lahvičku z parní pistole a vložení knotu opakujte podle výše uvedeného postupu.

Přípravek HPMed může být používán v přítomnosti dalších osob a prošel dermatologickým testováním.

Přípravek nepožívejte a uchovávejte jej mimo dosah dětí. Při kontaktu s očima je okamžitě důkladně vypláchněte proudem vody a navštivte svého lékaře.

Složení: <5 % neiontových tenzidů (aktivní látka). Další složky: voda, ethanol, křemičitan sodný, uhličitán sodný, alkohol ethoxylát undecyl-9. **Neobsahuje fosfor ani jeho sloučeniny.** Odpovídá nařízení EP a Rady (ES) č. 648/2004.

Objem: 2 × 50 ml

Přípravek se prodává v balení po 2 lahvičkách a lze zakoupit pouze on-line na **www.polti.cz** a na uvedených výdejních místech.

Pro více informací nás kontaktujte na:

Výhradní zastoupení POLTI Spa pro Českou a Slovenskou republiku – Michal Roškot-Flex, Průhonická 127, 251 01 Čestlice – tel.: (+420) 775 413 902 – e-mail: prodej@polti.cz – www.polti.cz