

Uživatelský manuál - dávkovač mýdla na zed' Simplehuman

V několika krátkých krocích Vám ukážeme, jak používat a připevnit Váš nový dávkovač na mýdlo Simplehuman. Platí pro modely BT1034, BT1028, BT1029.

NÁVOD K PŘIPEVNĚNÍ NA ZED'

Příprava:

- Vyjměte všechny části dávkovače z balení.
- Použijte plochý šroubovák a oddělte jím dvě montážní destičky od sebe (mají tvar podlouhlého oválu).

Umístění na stěnu:

- Vezměte si do ruky zadní montážní destičku.
- Využijte malé díry pro šrouby, které se na ní nacházejí a vyznačte si pomocí tužky místa, kde později vyvrtáte otvory.

Připevnění na stěnu:

- Po vyvrtání děr přišroubujte zadní montážní destičku ke stěně.
- Poté k ní přicvakněte horní část.

Poslední krok:

- Připevněte k tělu dávkovače přídavné klipsy.
- Přiložte ho k montážní destičce a čtyři výstupky vložte do čtyř otvorů na ní.
- Poté táhněte směrem dolů, dokud dávkovač nezapadne na své místo.